



CMS F16 ITALIA - GRUPPO TELEGRAM - <https://t.me/cmsf16italia>

Numero Programma	Valore Originale	Descrizione
P01	2	Luminosità Displa (1-3)
P02	0	0=Km 1=Miglia
P03	36	Voltaggio Batteria (24;36;48)
P04	10	AutoSpegnimento (minuti)
P05	5	N. Livelli Assistenza (3-5)
P06	16.0	Diametro Ruota in Pollici (")
P07	1	Numero Magneti Velocità (1-100)
P08	100	Max Velocità Assistita (Km/h)
P09	0	0=Accelera da ferma 1=Accelera in movimento
P10	2	0=Solo Assistita 1=Solo Acceleratore 2=Entrambi
P11	1	PAS START-Tempo Attivazione Assistenza (secondi)
P12	3	Intensità assistenza iniziale (1-5)
P13	8	Numero Magneti presenti sul PAS
P14	12	Limite corrente massima (A)
P15	29	Voltaggio batteria scarica
P16	1	Cruise Control 0=spento 1=attivo
P17		Reset ODO (tasto + per 5 secondi)

ITALIAEBIKE - GRUPPO TELEGRAM - <https://t.me/italiaebike>

